

ÓCULOS DE PROTEÇÃO

CA: 39860

MODELO: STX



CUSTOM

REFERÊNCIA: STF VS101210



VIDA ÚTIL



Preservados na embalagem original, o prazo de validade dos óculos é de 3 anos, depois de colocados em uso, a vida útil varia conforme manuseio e tipo de atividade, estando sujeita à integridade das lentes e hastes desde que estejam em perfeitas condições de uso, sem que tenham sofrido impactos de grande proporção ou uso indevido. Guarde os óculos em uma área limpa e seca, em temperatura ambiente, longe de calor e umidade excessivos. Inspecione a integridade física dos óculos (lentes, hastes e armação) antes de cada utilização, devendo ser repostos no caso de impactos que comprometam a integridade física do produto.

PRECAUÇÕES

Siga corretamente as instruções de uso do produto. Seu descumprimento pode prejudicar a saúde do usuário, ocasionando lesões graves e permanentes. O equipamento não contém substâncias conhecidas ou suspeitas de provocar danos ao usuário. Não modifique ou altere este produto.

Cores	Cinza (VS101210) e incolor (VS101110)
Normas	ANSI Z87.1-2015

PROTEÇÃO

- IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES FRONTAIS
- RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA
- LUMINOSIDADE INTENSA (LENTE DE COR CINZA)



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Óculos de segurança, constituídos de armação e visor confeccionado em uma única peça de policarbonato com apoio nasal injetado do mesmo material e hastes tipo espátula.



INDICAÇÕES DE USO

Proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes frontais, contra radiação ultravioleta e contra luminosidade intensa no caso das lentes na cor cinza.

Obs.: Não usar estes óculos de segurança para proteção dos olhos contra radiação infravermelha e contra riscos de origem térmica.



CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

- 1) Assopre gentilmente as lentes de modo a remover quaisquer sujeiras e/ou detritos soltos.
- 2) Enxague ambos os lados das lentes com água corrente.
- 3) Esfregue gentilmente as lentes com um lenço em microfibra, secando-as e removendo eventuais manchas e/ou resíduos.
- 4) Inclua as hastes e armação na rotina de limpeza, já que sujeiras e detritos costumam se acumular nessas áreas.
- 5) Não utilize panos, papel-toalha ou papel higiênico para limpar as lentes, pois as maiores dessas materiais, mesmo que pareçam ser suaves ao toque, são compostos por fibras que com o tempo, podem vir a riscar as lentes.
- 6) Recomenda-se a utilização de solução limp-lentes ao invés de sabonetes e detergentes para higienizar as lentes que possuem tratamento antiembaçante, pois possuem substâncias em sua composição que podem vir a comprometer a propriedade do antiembaçante.
- 7) Guarde os óculos em uma embalagem apropriada, longe de luz intensa e fontes de calor.
- 8) Faça a limpeza dos óculos um hábito rotineiro. Seja no início ou no final da jornada de trabalho.